


محل نصب لرزه گیر در سیکل تبرید



لرزه گیر کمپرسور در سیستم‌های تبریدی قطعه ای است که جلوی انتقال لرزش کمپرسور به لوله‌های انتقال را می‌گیرد. برای جلوگیری از انتقال این ارتعاش به خط لوله و سایر تجهیزات، در قبل و بعد کمپرسور لرزه گیر کمپرسور نصب می‌شود.