


نحوه پلاک خوانی کمپرسور اسکرو بیتزر



۱. مدل کمپرسور بیتزر (Model)
۲. شماره سریال کمپرسور (.Serial No)
۳. کد QR کمپرسور (QR Code)
۴. ولتاژ اسمی (Nominal Voltage)
۵. فرکانس (Frequency)
۶. شدت جریان ماکزیمم کاری (Max Operate Current)
۷. شدت جریان برق در روتور قفل شده (Locked Rotor Current)
۸. ظرفیت جابجایی (Displacement)
۹. سرعت چرخش (Speed)
۱۰. درجه حفاظت (IP Rating)
۱۱. حداکثر فشار بالا و حداکثر فشار پایین (High Pressure/Low Pressure)

برای به دست آوردن اطلاعات دقیق و مفید مربوط به کمپرسورهای اسکرو بیتزر، باید به پلاک کمپرسور مراجعه کنید. این پلاک حاوی اطلاعات اساسی و حیاتی مانند مدل کمپرسور، شماره سریال، ولتاژ مورد نیاز، فرکانس، ظرفیت جابجایی، و دیگر مشخصات فنی است. به طور کلی، خواندن و تحلیل این پلاک‌ها به شما کمک می‌کند تا اطلاعات کافی را در خصوص استفاده، نگهداری، و تعمیرات لازم برای کمپرسورهای بیتزر بدست آورید.

